

Sada pro spojování kompaktních desek



Obsah balení (sady):

- Barevně sladěné lepidlo ColorJoint 20 tuba +
- Aplikátor lepidla
- ColorFill Solvent 20 ml (pro očištění pracovní desky)
- Bílý hadřík
- Lamely (3 dřevěné)
- Svorkovníky 3 ks
- Čistič na laminátové pracovní desky pro denní použití 500 ml
- Imbusový klíč 3 mm
- Lněný olej 20 ml
- Brusný papír P180 2 ks, P240 2 ks
- Brusné rouno P320
- Hmoždinky rozpěrné 10 ks
- Šrouby s půlkulatou hlavou 10 ks
- Utěrka z mikrovlákna

MĚŘENÍ A ŘEZÁNÍ

Kompaktní desky mohou být jednoduše řezány běžnými pilovými kotouči s SK plátky (karbid wolframu). Kotoučová pila by měla být používána pro podélný řez, kde hrana řezu bude umístěna u zdi a zůstane skrytá. V místech kde je hrana desky odkrytá a viditelná může být použita kotoučová pila k řezání pracovní desky s nadmírou 3 mm od požadované délky, zbývající 3 mm by měly být zaříznuty pomocí ponorné pily.

UNIKA COLOR PRODUCTS LTD
Unika House, New York Way, New York Industrial Park,
Newcastle upon Tyne, U.K. NE27 0QF
Telephone: +44 (0) 191 259 0033
Fax: +44 (0) 191 257 4525
Email: sales@unika.co.uk www.unika.co.uk



Tímto docílíme čistého řezu. Při použití buď kotoučové pily, nebo ponorné pily je důležité vždy používat ostré břity, čímž snížíme riziko třepení.

Při řezu kotoučovou pilou platí, že řez by měl být prováděn z rubové strany pracovní desky (spodní strana)

Hrany pracovní desky (zejména odkryté hrany) by měly být obrobeny pomocí brusných papírů dodaných v sadě. Pro odstranění všech známek řezání a otřepení použijeme lehkým, rovnoměrným tlakem nejprve brusný papír zrnitost 180, následuje zrnitost 240 a poté použijeme brusné rouno 320.

ROHOVÝ SPOJ PRO 45° A 90°

Pro použití Unika přípravku v místech rohového spoje by měla být použita lamelovací - štěrbinová fréзка.

Pro disktrétní spojení desky 10 mm prosím postupujte dle kompletních instrukcí přiložených v příbalovém letáku, který je součástí balení.

Jakmile je spoj připraven, doporučuje se, aby se vyfrézovali drážky do hrany desky pro lamely, které musí být umístěny mezi otvory pro šrouby a měly by být zrcadleny na obou řezech pracovních desek (spojení lamel zajistí dobré vyrovnaní pracovní desky)

Každá hrana by měla být ošetřena brusným rounem zrnitosti 320 před samotným čištěním pomocí malého množství acetonu pro odstranění nežádoucího prachu nebo mastnoty.

Pracovní deska by měla být nejdříve spojena na nanečisto pro kontrolu, zda je spoj v pořádku a v případě že ano, je možné pokračovat. Po rozdělení pracovních desek a odstranění lamel je možné aplikovat lepidlo ColoJoint, které lze jednoduše otevřít pomocí propíchnutí tuby, poté je možné připevnit aplikátor pro nanášení, tak jak je ukázáno níže.



Aplikátor lepidla je navržen pro dosažení konsistentního nanášení lepidla v odpovídající hloubce (tak jak je znázorněno na obrázku níže). Tímto zajistíme, že po spojení obou desek dojde k rovnoměrnému rozložení lepidla a zajištění vodotěsnosti spoje.

UNIKA COLOR PRODUCTS LTD

Unika House, New York Way, New York Industrial Park,
Newcastle upon Tyne, U.K. NE27 0QF
Telephone: +44 (0) 191 259 0033
Fax: +44 (0) 191 257 4525
Email: sales@unika.co.uk www.unika.co.uk



Jemným stisknutím tuby a posouváním po hraně desky pomocí aplikátoru nanášíme lepidlo po celé délce hrany desky.

Odstaňte aplikátor a použijte malé množství lepidla přímo do každého otvoru pro lamely na obou deskách před opětovným vložením lamel pouze do jedné z desek.

Spojte obě desky dohromady, dokud nejsou obě hrany řádně spojeny a lepidlo ColoJoint nebylo částečně vytlačeno ven.

Použijte svorkovníky přiložené v sadě, umístěte je do připravených otvorů a utáhněte je použitím imbusového klíče 3 mm.

Jakmile jsou desky spojeny pomocí svorkovníků je nezbytné zkontrolovat, zda není nutné dělat úpravy, které lze provést před samotným odstraněním vytlačeného lepidla.

Pro vyčištění přebytečného lepidla použijte suchý bílý hadřík bez vláken. Čištění provádějte přes hrany desky (nikdy nečistěte spoj podélně, protože by mohlo dojít k odstranění těsnícího materiálu).

Pro většinu pracovních desek by mělo být čištění suchým hadříkem dostatečné, nicméně u více strukturovaných povrchů může být nezbytně nutné použít aceton dodávaný v sadě, který je možné aplikovat na hadřík a povrch dočistit.

Při použití ColoJoint ve spoji jsou 4 hodiny dostačující pro zajištění bezpečného spojení desek.

MONTÁŽ DŘEZŮ

Při instalaci dřezů je nezbytné použít při montáži příchytka dřezu. Kompaktní desky nesmí být prošroubovány přímo jelikož by mohlo dojít k poškození desky prasknutím.

Součástí sady je 10 ks rozpěrných hmoždinek a 10 ks šroubů s půlkulatou hlavou, které by měli být použity pro montáž dřezu a jeho příchyt. Nejprve si označte kotvící polohu příchyt na spodní straně desky, poté použijte vrták o průměru 8 mm s hloubkovým dorazem nastaveným mezi 9 a 10 mm a vyvrtejte vybraný počet otvorů. Jakmile jsou otvory připraveny, je možné vložit hmoždinky. Poté je možné přišroubovat příchyt pomocí šroubů s půlkulatou hlavou přes závitové podložky do již umístěných hmoždinek.

DOKONČENÍ

Jakmile je pracovní deska umístěna a instalace je dokončena, všechny odkryté / viditelné hrany by měli být ošetřeny lněným olejem. Pomocí hadříku lehce aplikujeme a zajistíme tím, že odkryté / viditelné jádro desky bude působit lesklým vzhledem.

UNIKA COLOR PRODUCTS LTD

Unika House, New York Way, New York Industrial Park,
Newcastle upon Tyne, U.K. NE27 0QF

Telephone: +44 (0) 191 259 0033

Fax: +44 (0) 191 257 4525

Email: sales@unika.co.uk www.unika.co.uk

