

## ***Pokyny pro údržbu povrchu***

### ***Polygloss SR, Polymatt SR, Polygloss Dekor***

Bez ohledu na to, o jaký materiál - dřevo, umělou hmotu nebo fólii - se jedná, nikdy nepoužívejte agresivní čisticí prostředky. K agresivním čisticím prostředkům patří m.j. i prostředky, které mají vysoký obsah kyselin nebo slibují samočisticí účinky popř. působí abrazivně. Dále se nedoporučují čisticí prostředky obsahující těkavá rozpouštědla. Tyto prostředky by mohly poškodit povrchovou vrstvu čel a způsobit trvalé škody.

***Proto nikdy nepoužívejte žádné abrazivní prostředky, leštěnky na nábytek, vosk na parkety, nitroředidla a ředidla obsahující umělé pryskyřice, aceton nebo podobné čisticí prostředky. Nepoužívejte ocelovou vlnu ani abrazivní houbičky!***

Povrchy čel se nikdy nesmí čistit parními čističi. Pronikající vlhkost může způsobit trvalé škody. Nepoužívejte abrazivní utěrky (k nim se počítá také spodní strana běžné houbičky na nádobí), protože mohou povrch poškrábat.

***Pro zamezení poškození povrchu odstraňte ochranou fólii až po montáži!***

K čištění povrchů potřebujete pouze měkký hadřík a teplou vodu s trochou prostředku na mytí nádobí nebo na sklo. Důležité je povrch následně otřít dosucha měkkou utěrkou, nejlépe z mikrovlákna.

Skvrny, zejména od silně zbarvených látek a kapalin, ale také kapičky tuku apod. je nutné ihned opláchnout velkým množstvím vody, případně lze přidat běžné, neabrazivní čisticí prostředky určené pro domácnost. Potom odstraňte zbytky mýdla vlažnou vodou a povrch otřete dosucha kůží na čištění skel. Skvrny nesmí zaschnout! Zaschlé skvrny nebo delší dobu působící látky by se nemuselo podařit úplně odstranit!

Obzvláště silné znečištění lze odstranit běžným čisticím prostředkem na umělé hmoty nebo sklo. Čisticí prostředek pro jistotu nejdříve vyzkoušejte na skrytém místě.

Tyto pokyny byly vyhotoveny na základě našich aktuálních znalostí a zkušeností.